



APT. 101 /102/103/104/105
106A/106B/206A/206B/206C

CASSAFORTE SAFE

Per impostare e modificare il codice della cassaforte

1. Premere il pulsante rosso all'interno della cassaforte mentre la porta è aperta, si accenderà una luce gialla
2. Inserire il codice desiderato di 4 numeri seguito da "A" o "B" per finire.
3. Chiudere la cassaforte.

Nota:

- Se la luce gialla continua a lampeggiare con segnali acustici significa che il codice è sbagliato.
- Per modificare il codice utente ripetere il procedimento sopra.

To set and change the safe code

1. Press the red button inside the safe while the door is open, a yellow light will come on
2. Enter the desired 4-number code followed by "A" or "B" to finish.
3. Close the safe.

Note:

- If the yellow light keeps flashing with beeps, it means the code is wrong.
- To change the user code, repeat the process above.



AT. 106C/306G/306V

CASSAFORTE

SAFE

Per impostare e modificare il codice della cassaforte

1. Premere il pulsante rosso all'interno della cassaforte mentre la porta è aperta, si accenderà una luce
2. Inserire il codice desiderato di 4 numeri seguito da simbolo chiave per finire.
3. Chiudere la cassaforte.

- Per modificare il codice utente ripetere il procedimento sopra.

To set and change the safe code

1. Press the red button inside the safe while the door is open, a light will come on
2. Enter the desired 4-number code followed by key simbol to finish.
3. Close the safe.

- To change the user code, repeat the process above.